使用注意事项

无人自动过磅系统应制定有关的管理制度，安排经过培训的专人进行管理，操作人员需经培训后上岗。

- 为保证产品长期准确使用，应定期检定和检修，原则上检定周期不超过一年。
- 车辆应直上直下，限速 5KM/H，严禁在地磅踩急刹车。
- 经常检查限位间隙，并调整到 5mm 左右。
- 经常清扫台面和台面下的垃圾，保持清洁，不得有积水。
- 表面油漆应定期重新刷涂，一般不超过两年。
- 控制柜周围应保持清洁、干燥、通风，温度应符合主机说明书要求，应避免长期在粉尘、腐蚀性介质严重的环境中使用。
- 严禁在秤台上进行电焊作业。
- 不称重时，不允许在秤台上堆积重物和停放车辆。
- 不要使用任何工业溶剂清洗仪表及其它电子设备，以防损坏。
- 计算机严禁上网和随意使用外来盘，防止感染病毒。
- 非专业人员不允许开启仪表进行修理。
- 非管理员请勿擅自修改无人值守软件的参数设置，保持系统处于正常工作状态。